GT-C3590 Manual de usuario

en Declaración de Conformidad

Resumen Declaracion de comonnada
SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre

- Es posible que parte del contenido sea distinto en su dispositivo en función de cada región o cada proveedor de servicios.
- Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo.
- Este producto incluye software gratuito o de código abierto. Los términos exactos de las licencias, exenciones de responsabilidad, reconocimientos y avisos están disponibles en el sitio Web de
- Samsung en opensource.samsung.com.
 El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso
 del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del
 dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo use.

Printed in Korea GH68-39513F Spanish. 08/2013. Rev. 1.0



a Botón de navegación En la Pantalla de menú. permite desplazarse por las opciones del menú

2 Botón de marcación Permite realizar o responder una Ilamada; Desde la Pantalla de inicio, permite recuperar los últimos números marcados perdidos o recibidos

0 Botón del servicio de buzón de voz Desde la Pantalla de inicio, permite acceder a los mensajes del buzón de voz (si se mantiene pulsado)

4 Botones alfanuméricos

6 Teclas de función Permiten realizar las acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla

6 Botón de encendido Permite encender o apagar el dispositivo (si se mantiene pulsado): Finalizar una llamada; En la Pantalla de menú, permite cancelar una entrada y volver a la Pantalla de inicio

Botón Confirmar Desde la Pantalla de inicio, permite acceder la Pantalla de menú: En la Pantalla de menú, permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirma la información introducida Es posible que la tecla funcione de forma diferente en función de cada región

Botón de modo Silencio Desde la Pantalla de inicio, permite activar o desactivar el modo Silencio (si se mantiene pulsado)

El dispositivo muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción	Icono	Descripción
?	No hay tarjeta SIM	∢	Perfil Normal
0	Sin señal		activado
74	Intensidad de la señal	Ø	Perfil Silencio activado
@	Buscando red	**	Función Bluetooth activada
G	Red GPRS conectada	()	Navegación en la web
	Red EDGE conectada	2	Conectado a un ordenador
(11111)	Nivel de carga de la batería	2	Alarma activada
S	Llamada en curso		Reproducción de música en curso
¢	Desvío de llamadas activado	P	Reproducción de música en pausa
\boxtimes	Nuevo mensaje de texto (SMS)	ล์	Radio FM encendida
26	Nuevo mensaje multimedia (MMS)	R	Itinerancia (fuera del área habitual
8	Nuevo mensaje en el buzón de voz	ری	de servicio)
	Nuevo mensaje		Tarjeta de memori insertada
	push	10:00	Hora actual

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1. Extraiga la cubierta trasera e inserte la tarjeta SIM.



· No doble ni tuerza demasiado la cubierta trasera. De hacerlo, podría dañarla.

 No guite la tapa posterior sin antes cerrar el móvil. De hacerlo, podría dañarla.

No quite la tapa posterior sin antes desconectar los auriculares. De hacerlo, podría dañar la toma

2. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta

de auriculares.



Carga de la batería



- Conecte el extremo pequeño del cargador en la toma multifunción del dispositivo, y el extremo grande en un enchufe.
- 2. Tras cargar por completo el dispositivo, desconéctelo del cargador. Desconecte el cargador primero del dispositivo y luego del enchufe.
- · Use únicamente cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.
 - No quite la batería antes de desconectar el cargador. De hacerlo, podría dañar el dispositivo



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté

Inserción de una tarjeta de memoria

Diseño del dispositivo

Este dispositivo acepta tarietas de memoria con capacidad máxima de 32 GB. Es posible que algunas tarjetas de memoria no sean compatibles con el dispositivo en función del fabricante y del tipo de tarjeta de memoria



Inserte la tarjeta de memoria como se muestra en la ilustración.



- Si se formatea la tarjeta de memoria en un ordenador, es posible que se produzca una incompatibilidad con el dispositivo. Formatee la tarieta de memoria solamente en el dispositivo.
 - La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria
- · No utilice herramientas afiladas para quitar la tarjeta de memoria del dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo Mantenga pulsado [] y, a continuación, introduzca el

PIN y pulse < Aceptar >, si fuera necesario. Apagado del dispositivo

Mantenga pulsada [].

Si la batería se descarga por completo o se saca del dispositivo, se restablecerán la hora y la fecha.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús u opciones del dispositivo,

Botón de navegación	Permite desplazarse a cada menú.
Botón Confirmar	Permite ejecutar un menú o una aplicación.
<menú></menú>	Permite abrir la Pantalla de menú.
<atrás></atrás>	Permite regresar a la pantalla anterior.
[]	Permite cerrar el menú o aplicación y volver a la Pantalla de inicio.



- Cuando acceda a un menú que le solicite el PIN2. debe introducir el PIN2 suministrado por la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Samsung no se responsabiliza por cualquier pérdida de contraseñas o información privada o por otros daños causados por software ilegal

Introducción de texto

Cambiar el modo de introducción de texto

Pulsar [#]	Permite alternar entre mayúsculas y minúsculas o cambiar al modo numérico.
Mantenga pulsada [#]	Permite alternar entre los modos T9 y ABC. La disponibilidad del acceso al modo de introducción para un idioma específico variará en función de cada región.
Pulsar [*]	Permite cambiar al modo de símbolo.
Mantenga pulsada [*)	Permite seleccionar un modo de entrada o cambiar el idioma de entrada.

Modo T9 Pulse los botones alfanuméricos correspondientes

- para escribir una palabra completa.
- Cuando la palabra se muestre correctamente, pulse [0] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra, pulse el Botón de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una palabra alternativa

Modo ABC

Pulse el botón alfanumérico correspondiente hasta que aparezca el carácter en la pantalla

Modo numérico

Pulse el botón alfanumérico correspondiente para

introducir un número. Modo simbólico

Pulse el botón alfanumérico correspondiente para introducir un símbolo

Otras funciones para entrada de texto

Pulse el Botón de navegación	Permite mover el cursor.
Pulse <borrar></borrar>	Permite eliminar caracteres uno a uno.
Mantenga pulsada < Borrar >	Permite eliminar caracteres rápidamente.
Pulsar [0]	Permite insertar un espacio.
Pulsar [1]	Permite introducir signos de puntuación.

Realización o contestación de llamadas

· Para hacer una llamada, introduzca un número de

- teléfono y pulse [--]. • Para finalizar una llamada, pulse []
- Para llamar a un número marcado recientemente, pulse [-] para seleccionar un número, y pulse de nuevo [-] para marcarlo.
- Para hacer una llamada mediante la agenda de teléfonos, pulse <Menú> → Contacto, seleccione un contacto y pulse [-].
- Para responder a una llamada entrante, pulse [—].

Envío y visualización de mensajes



(→ Menú> → Mensajes

Enviar mensajes

- 1. Pulse Crear mensaje
- Pulse Añadir para abrir la agenda de teléfonos. Seleccione un contacto y pulse Añadir.
- O bien introduzca directamente un número de contacto.
- 4. Desplácese hacia abajo y escriba el texto del mensaie. Consulte "Introducción de texto
- 5. Para adjuntar archivos al mensaje, pulse < Opc.> → Añadir elemento multimedia y seleccione los archivos
- 6. Pulse Enviar

Pulse Entrada y seleccione el mensaje que desea leer.

Gestión de contactos

En la memoria del dispositivo, en la tarjeta SIM o en la tarjeta de memoria puede guardar datos, como nombres, números de teléfono e información personal.



<Menú> → Contacto



Los usuarios pueden cambiar la ubicación de memoria; para ello deben pulsar <**Menú>** → **Contacto** → **<Opciones>** → **Ajustes** → **Guardar** los contactos nuevos en y seleccionar una ubicación de memoria

- 1. Pulse $\mathbf{Crear} \rightarrow \mathbf{una}$ ubicación de memoria (si fuera
- 2. Introduzca la información de contacto y pulse el Botón

- Edición de contactos Seleccione un contacto y pulse el Botón Confirmar.
- 2. Edite los elementos y pulse el Botón Confirmar para

Eliminación de contactos

Seleccione un contacto y pulse <Opc.> → Eliminar

Usar la cámara

<Menú> → Cámara

Tomar fotografías

- 1. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal
- 2. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los
- ajustes necesarios; para ello, presione **Opc.**>. Pulse el Botón Confirmar para tomar una fotografía. Las fotografías se guardan automáticamente
- Grabación de videos

- Pulse **<Opc.>** → **Videocámara**. O bien pulse [1] para cambiar de Cámara a Videocámara
- 2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista
- Enfoque el objetivo con la cámara y realice los
- ajustes necesarios; para ello, presione < Opc.>
- Pulse el Botón Confirmar para comenzar la grabación.
- Pulse < Parar > para finalizar la grabación. Los vídeos se guardan automáticamente.

Ver fotografías y vídeos

Desde la Pantalla de inicio, pulse <**Menú>** \rightarrow **Mis arch** \rightarrow Imágenes o Vídeos y seleccione el elemento que desea

Reproducción de música



	Botón Confirmar	Permite reproducir, interrumpir o reanudar música.
	Botón de navegación	 Izquierda: Pista anterior (pulsar); Permite retroceder dentro del mismo archivo (manténgala pulsada). Derecha: Pista posterior (pulsar); Permite avanzar dentro del mismo archivo (manténgala pulsada). Arriba/Abajo: Permite ajustar el volumen.
	1	Permite calificar la pista actual.
	2	Permite cambiar el efecto de sonido.

repetición.

de orden aleatorio.

Permite cambiar el modo de

Permite encender o apagar el modo

Navegación en la web



<Menú> → Internet

Cuando los usuarios acceden a Internet por primera vez, es posible que deban crear un perfil de Internet.

Navegación de páginas web

Botones	Función
Botón de navegación	Permiten desplazarse hacia arriba o hacia abajo en una página web.
Botón Confirmar	Seleccione un elemento.
<atrás></atrás>	Permite volver a la página anterior.
<opc.></opc.>	Permite abrir las opciones del navegador.

Adición de marcadores para páginas web

- 1. Pulse $\langle Opc. \rangle \rightarrow Favoritos \rightarrow \langle A\tilde{n}adir \rangle$
- 2. Introduzca los detalles y pulse el Botón Confirmar

Usar la alarma

Configurar alarmas

Pulse < Crear > 2. Introduzca los detalles y pulse < Guardar>.

Detener alarmas Cuando suena una alarma

Pulse < Confirmar > para detener la alarma.

· Pulse <Repetir> para silenciar la alarma durante el período de repetición

Desactivar la alarma Seleccione un elemento y pulse <Opc.> → Desactivar

Gestión del calendario



⟨→ Calendario

Crear eventos 1. Pulse $\langle Opc. \rangle \rightarrow Crear$ y seleccione un tipo de evento.

2. Introduzca los detalles del evento y pulse <Guardar>.

Seleccione una fecha y pulse el Botón Confirmar. Para cambiar la vista de calendario, pulse <Opc.> → Ver por → Semana o Mes

Usar la radio FM



Conecte un auricular al dispositivo.

Pulse el Botón Confirmar para encender la radio FM. 3. Pulse <**Sí**> para comenzar la sintonización


Es posible sea necesario iniciar la sintonización automática al acceder a la radio FM por primera vez. 4. Utilice los siguientes botones para controlar la radio

Botones	Función
Botón Confirmar	Encender o apagar la radio FM.
Botón de navegación	 Izquierda/Derecha: Permite sintonizar la frecuencia; Permite buscar la siguiente emisora disponible (manténgala pulsada). Arriba/Abajo: Permite ajustar el volumen.

Añadir emisoras de radio a la lista de favoritos

- Conecte un auricular al dispositivo
- Pulse <Onciones> → Añadir a → Favoritos
- 3. Asigne un botón y pulse < Selec. >

Uso de la función Bluetooth



dispositivo

Encendido de la función Blueto

1. Pulse **<Opciones>** → **Ajustes** y configure **Bluetooth**

como Activar. 2. Configure Visibilidad de mi teléfono para permitir que otros dispositivos puedan encontrar su

Buscar otros dispositivos Bluetooth y vincularse con ellos

- 1. Pulse el Botón Confirmar para encontrar otros
- dispositivos Bluetooth. 2. Seleccione un dispositivo y pulse el Botón Confirmar.
- Pulse <Sí> para aceptar el PIN entre los dispositivos. Cuando el otro dispositivo acepte la conexión, la vinculación se habrá completado. Es posible que los usuarios deban introducir un



Bluetooth como Desactivado.

- Enviar datos mediante la función Bluetooth 1. Seleccione los elementos que enviar desde una de
- las aplicaciones del dispositivo.
- 2. Pulse <Opc.> → Enviar por → Bluetooth
- Seleccione <Opciones> → Ajustes y configure



Menú → Ajustes

Descripción
Permite cambiar el tipo de aviso, las melodías, el volumen, etc.
Permite alterar el fondo, los temas, el brillo, etc.
Permite cambiar la hora y la fecha del dispositivo.
Permite cambiar el idioma del dispositivo, entre otras cosas.
Configure el rechazo automático, el modo de respuesta, el desvío de llamadas, la llamada falsa, etc.
Permite realizar copias de seguridad y restaurar datos.
Permite definir bloqueos o cambiar contraseñas.
Permite configurar la conexión con un ordenador.
Permite cambiar la configuración de los perfiles de red.

Información sobre seguridad

Rate) de este manual

Este producto cumple con los límites

nacionales de SAR de 2,0 W/kg. Los

valores máximos de SAR figuran

en la sección Información sobre la

certificación de la tasa de absorción

específica (SAR, Specific Absorption

Cuando lleve el producto de un lado

1,5 cm del cuerpo a fin de garantizar

el cumplimiento con los requisitos de

a otro o lo utilice sobre el cuerpo,

manténgalo a una distancia de

exposición a radiofrecuencia

Menú	Descripción	
Memoria	Permite limpiar la memoria, gesti la tarjeta de memoria o definir la ubicación predeterminada de la memoria.	
Restablecer	Restablecer el dispositivo.	
Ajuste de los perfiles de sonido		
Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la l		
Cambio de la r	nelodía	
 Seleccione un perfil y pulse < Editar>. Pulse Tono de llamada. Seleccione una melodía y pulse el Botón Confil 		
Cambio del tor	no de aviso de mensaje	
2. Pulse Tono d	n perfil y pulse < Editar> . e mensaje . n tono y pulse el Botón Confirmar.	

Ajuste del volumen de la melodía Seleccione un perfil y pulse < Editar >. 2. Pulse Volumen → Alerta Ilamada. 3. Ajuste el volumen y pulse < Guardar> Ajuste del volumen de voz durante una lla

Realizar copia de seguridad de datos Realice copias de seguridad de datos (como contactos,

mensajes, calendario y tareas) en la tarjeta de memoria

Realizar copia de seguridad de datos

desee copiar y pulse < Cop seg >.

restaurar y pulse < Restablec >.

de memoria instalada.

Seguridad

Restaurar datos

ista

rmar

Para usar esta función, es necesario que haya una tarjeta

Pulse Copia de seguridad, seleccione los elementos que

Pulse Restaurar, seleccione los elementos que desee

<Menú> \rightarrow Ajustes \rightarrow Administrador de copia de

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de utilizar el dispositivo y consulte a un médico. Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos

La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
 La exposición a sonidos altos mientras camina puede distraer su atención y provocar un accidente.

Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación En ambientes secos se puede acumular electricidad

estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

No utilice un auricular mientras conduce o monta. Si lo hace, podría distraerse y provocar un accidente, o podría incurrir en acciones ilegales, según su región

Información sobre la certificación de la tasa de

No introduzca el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten

desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, uníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Uso del rastreador móvil

Activación del rastreador móvil

4. Pulse <Guardar> → <Aceptar>.

Pulse < Guardar >.

Desactivación del rastreador móvil 1. Escriba la contraseña y pulse < Aceptar> Pulse Cambiar para seleccionar Desactivado

admita ciertas funciones.

Menu móvil

La función del rastreador móvil le permite localizar y

Cuando alguien inserte una tarjeta SIM diferente, se

enviará un mensaie de seguimiento a los destinatarios preestablecidos. És posible que la disponibilidad de

esta función esté sujeta a que su proveedor de servicios

contraseña al acceder al rastreador móvil

Escriba la contraseña y pulse < Aceptar> Pulse Cambiar para seleccionar Activar 3. Escriba los datos de los destinatarios y el remitente

Es posible que los usuarios tengan que confirmar la

recuperar el dispositivo en caso de robo o pérdida.

En caso de no cumplir con estas normas v

Precaución

advertencias de precaución, el usuario podría sufrir lesiones o provocar daños materiales No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

- La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos
- Si utiliza una conexión de datos LTE, podría provocar la interferencia con otros dispositivos, tales como equipos de audio y teléfonos.
- No utilice el dispositivo en un hospital, en un avión o en automóvil que pudiese sufrir interferencias causadas por
- Tradiofrecuencia
 Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
 Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo solo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos. Si utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante de los
- equipos antes de utilizar el dispositivo, a fin de determinar si el equipo se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo. Si se utilizan dispositivos electrónicos en un avión, estos pueden
- interferir con los instrumentos electrónicos de navegación. Asegúrese de que el dispositivo se encuentre apagado durante los procedimientos de despegue y aterrizaje. Después del despegue, podrá utilizar el dispositivo en modo avión, siempre y cuando se lo permita el personal

Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.

· Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar de

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

emitida por el dispositivo

torres de radiotransmisión

de quitarle la batería.

La radiofrecuencia que el dispositivo emite puede interferir con algunos

audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, comuníquese con el fabricante a fin de determinar si el audífono se verá afectado por la radiofrecuencia

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos o aparatos que emitan frecuencia de radio, como sistemas de sonido o

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en luga

Las frecuencias de radio pueden provocar el mal funcionamiento del

forma incorrecta a causa de la interferencia de radio del dispositivo Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

No exponga el dispositivo al humo o a emanaciones pesadas

Si lo hace, podría dañar la parte externa del dispositivo o provocar su mal

Realizar Ilamadas falsas

entrante (si fuera necesario).

Realizar Ilamadas falsas

de navegación hacia abajo

Activar.

Activación de la función de llamada falsa

2. Cambie el nombre o el número de la llamada

Configure Tecla de función de llamada falsa como

Desde la Pantalla de inicio, mantenga pulsado el botón

- en entornos potencialmente explosivos.

 No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (gasolineras) ni cerca de combustibles o químicos, o en áreas de demolición.

 No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios. Si percibe que el dispositivo o la batería emite olores o

sonidos raros, o si ve humo o líquidos salir del dispositivo o la batería, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente llévelo a un Centro de servicios de Samsung

Si no lo hace, podría provocar un incendio o una explosión

Marcas comerciales

conduce un vehículo

SAR

www.sar-tick.com

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics. Bluetooth[®] es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC,
- Inc. en todo el mundo. El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños
- Esta sección contiene información sobre seguridad para dispositivos móviles. Algunos de los contenidos podrían no aplicarse a su dispositivo. A fin de evitar lesiones a usted mismo y a otras personas, o daños al dispositivo, lea la información sobre seguridad del dispositivo antes de

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo di forma segura. Si la ley lo prohibe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, utilice su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar o recibir llamadas con el dispositivo móvil

Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Asegúrese de pode

tener acceso al dispositivo inalámbrico sin quitar los ojos del camino. S recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en

condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.

No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.

Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando

No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del

Uso y mantenimiento correctos del dispositivo

La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo.

electronicos del dispositivo.

No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarte la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.

Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

Mantenga el dispositivo seco

memoria o los cables

no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado.

Advertencia

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de seguridad, el usuario podría sufrir lesiones graves o muerte

Durante la llamada, pulse el botón de navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumer

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni Las conexiones inseguras pueden provocar una descarga eléctrica o un

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

Si lo hace, podría resultar electrocutado. No doble ni dañe el cable de alimentación Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica

No cause un cortocircuito en el cargador ni en el dispositivo Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio, o la batería podría funcionar de forma incorrecta o explotar. No utilice el dispositivo al aire libre durante una tormenta de

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica, o el dispositivo podría

no funcionar correctamente Use baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados

El uso de baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil

- del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto. También puede provocar un incendio o la explosión de la batería. Use solo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las bater
- argadores no compatibles pueden causarle lesio an unapusitivo. ung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos a se utilicen accesorios o suministros que no estén aprohados marca.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Se recomi

utilizar el dispositivo en temperaturas de entre 5 °C y 35 °C

No almacene el dispositivo en zonas de temperaturas muy elevadas, como por ejemplo dentro de un automóvil en verano. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento de la pantalla, daños al dispositivo, o la

exposion de la dateria.

No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el salpicadero de un automóvil).

Guarde la batería a temperaturas de entre 0 °C y 45°C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos, tales como

No quarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

monedas, llaves y collares

El dispositivo podría rayarse o funcionar de forma incorrecta.

Si los terminales de la bateria entran en contacto con objetos metálicos puede producirse un incendio.

No guarde et dispositivo cerca de campos magneticos

Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se
descargue la batería a causa de la exposición a estos.

Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de
teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a
causa de los campos magnéticos.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o

las aplicaciones durante un tiempo
La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas solas uniamentes de servicios como contractorios.

No utilice el dispositivo si la tapa posterior no está colocada

Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara.

La batería podría salirse del dispositivo, lo cual podría provocar di funcionamiento incorrecto.

Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos

no lo utilice cerca de los ojos de personas o m

Guarde el dispositivo solo sobre superficies planas

Si se cae, el dispositivo puede dañarse.

explosión de la batería.

Manipule y deseche el dispositivo y el cargador con precaución Nunca arroje la batería o el dispositivo al fuego. No coloque nunca la batería o el dispositivo sobre aparatos de calor, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Si se sobrecalienta, el dispositivo podría explotar. Siga todas las normas locales para desechar la batería o el dispositivo usados.

No golpee ni deje caer el cargador o el dispositivo

- Nunca aplaste ni perfore el dispositivo.
- Evite exponer el dispositivo a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Proteja el dispositivo, la batería y el cargador para evitar que Evite exponer el dispositivo y la batería a temperaturas muy altas o

- muy bajas.

 Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración del dispositivo y la batería.

 Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.

 Nunca utilice cargadores ni baterías dañados. No guarde el dispositivo en calefactores, microondas

equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos La batería puede presentar fugas. El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio

No utilice ni guarde el dispositivo en zonas con altas concentraciones de polvo o materiales transportados por el

El polvo o los materiales extraños pueden provocar el mal funcionamient del dispositivo y pueden resultar en un incendio o una descarga eléctrica No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión o un incendio.
 Los niños o animales pueden ahogarse con las piezas pequeñas.
 Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.

Si cualquier persona cercana a usted ha sufrido convulsiones o desmayos al utilizar un dispositivo similar, consulte con un médi

desmayos ai utilizar un dispositivo similar, consulte con un medico ai de utilizar el dispositivo. Si siente molestias, tales como calambres musculares, o si se siente desorientado, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y consulte con un médico. Para evitar el cansancio de la vista, interrumpa el uso del dispositivo con frequencia.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje

Asegúrese de que el cable del auricular no se le enrede en los brazos o

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores n

La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y

Si es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del dispositivo, podrá sufrir picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de

sufrir picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su médico.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precauciór

Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se nstale en su vehículo esté montado de manera segura.

Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos

Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Evite cargar el dispositivo por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil de la batería.
Con el tiempo, el dispositivo sin usar se descarga y es necesario volver

ente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags

del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalado

El dispositivo podría dañarse o funcionar de forma incorrecta

Garantice la máxima duración de la batería y el cargado

a cargarlo para usarlo.
 Desconecte el cargador de las fuentes de alimentación cuando no

uso.Use la batería solo para los fines para los que fue diseñac

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos

Podría lesionarse o dañar el dispositivo si se cae

evitar un funcionamiento adecuado.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones

físicas a usted y a los demás

en objetos cercanos

se inflan rápidar

alrededor de su cintura

- Si no utiliza la batería durante mucho tiempo, podría acortar su vida útil y su rendimiento. También podría provocar el funcionamiento incorrecto o la explosión de la batería, o un incendio.
 Siga todas las instrucciones de este manual para garantizar la mayor vida útil posible del dispositivo y la batería. Los daños o los fallos de funcionamiento provocados por la falta de cumplimiento con estas advertencias e instrucciones podrían anular la garantía del fabricante.
 Con el tiempo el dispositivo pued despastarse Adunas piezas y
- Con el tiempo, el dispositivo puede desgastarse. Algunas piezas y
- reparaciones están cubiertas por la garantía dentro del período de validez, sin embargo los daños o el deterioro provocados por el uso de accesorios no aprobados no poseen cobertura.

Tenga en cuenta la siguiente información al utilizar el

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono
- · Hable directamente cerca del micrófono.

Antena interna

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Si necesita reparar el dispositivo, llévelo a un entro de servicios de Samsung
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.
- Apague el dispositivo antes de retirar la batería. Si retira la batería mientras el dispositivo está encendido, podría provocar fallos en el
- Tenga en cuenta la siguiente información al limpiar el

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla

No utilice sustancias químicas ni detergentes. Si lo hace, podría provocar la decoloración o la corrosión de la parte externa del dispositivo, o podría provocar una descarga eléctrica o un incendio



Declaración de conformidad Detalles del producto

Producto : Teléfono móvil GSM BT

C € 0168

Declaración y estándares aplicables

EN 50360 : 2001 / A1 : 2012 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010

lado etre e recentificadas:
TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, Reino Unido*

**Marra de identificación: 0188

Joong-Hoon Choi / Lab. Manage

(Lugar y fecha de emisión) Esta dirección no es la del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si precisa la dirección o el número de teléfono del Centro de Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con el establecimiento en el que compró el producto.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se El dispositivo podría no funcionar correctamente

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del Tenga cuidado al manipular las tarjetas SIM, las tarjetas de

Al insertar una tarieta o conectar un cable en el dispositivo, asegúrese de que la tarjeta esté insertada o el cable esté conectado del lado No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o

eso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o e

Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos. No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave

Si inserta una tarjeta o conecta un cable a la fuerza o en forma incorrecta, podría provocar daños en la toma multifuncional u otras nartes del dispositivo Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el

personal de los servicios de emergencia. Proteja sus datos personales y evite la divulgación o el uso incorrecto de información confidencial

 Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de ningún dato. Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de

todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal. Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información Controle sus cuentas regularmente para descartar el uso sospechoso o no autorizado. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar a información de su cuenta. En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las

contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el ivo con un patrón, una contraseña o un PIN

No distribuya material protegido por derechos de autor No distribuya material protegido por las leyes de derecho de autor sin e permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar la leves de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningúr problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte

Malware y virus

Siga las siguientes sugerencias a fin de proteger el dispositivo contra malware y virus. Si no lo hace, podría provocar daños o la pérdida de datos, los cuales podrían no estar cubiertos po la garantía No descargue aplicaciones desconocidas.

- Elimine los mensajes de texto o de correo electrónico sospechosos de
- remitentes desconocidos. Establezca una contraseña y modifíquela con regularidad. · Desactive las funciones inalámbricas, tales como Bluetooth, cuando
- · Si el dispositivo se comporta de modo extraño, ejecute un programa de
- si et dispositivo se comporta de indud extrario, ejecute un programantivirus para detectar una posible infección.

 Ejecute un programa de antivirus en el dispositivo antes de iniciar aplicaciones y archivos que acaba de descargar.
- Instale programas de antivirus en su ordenador y ejecútelos con regularidad para detectar posibles infecciones
- No edite los ajustes de registro ni modifique el sistema operativo del

absorción específica (SAR, Specific Absorption ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radio (campos

para fu exceuer los fillilles de exposición a ordas de radio (caripos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las normas internacionales. Las normas fueron desarrolladas por una organizacio científica independiente (ICNIRP) e incluyen un margen de seguridad יים משפיים אינו una organización יים יים יים יים ווער משפיים ווער un margen de seguridad sustancial diseñado para asegurar la seguridad de todas las personas, sin mportar su edad o salud.

Importar se edad o saldo.

Las normas de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de mediconocida como Coeficiente de Absorción Específica, o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2,0 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar con el dispositivo transmitiendo a su máximo nivel de energía

certificado en todas las bandas de frecuencia. Los valores de SAR más altos bajo las normas ICNIRP para este modelo de dispositivo son:

SAR máximo para este modelo y condiciones bajo las cuales se SAR para posiciones cerca de la cabeza 0,331 W/kg SAR para posiciones cerca del cuerpo 0,332 W/kg

Durante el uso, los valores reales de SAR para este dispositivo sueler

encontrarse muy por debajo de los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que, para propósitos de eficiencia del sistema y para minimizar encia con la red. el poder de operación de su dispositivo móvil para la llamada. Cuanto menor sea la salida de energía del dispositivo enor será el valor de SAR

menor será el valor de SAR. Se ha realizado una prueba SAR con el dispositivo sobre el cuerpo con una separación de 1,5 cm. Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia mientras use el dispositivo sobre el cuerpo, el dispositivo debe situarse a, por lo menos, 1,5 cm del cuerpo. Algunas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, han sugerido que, si las personas desean reducir la exposición, podrían utilizar un accesorio de manos libres para mantener el dispositivo inalámbrico lejos de su cabeza y su cuerpo mientras lo utilizan, o reducir la cantidad de tiempo que pasan utilizando el dispositivo.

Para conocer más información, entre en www.samsung.com/sar y busque Eliminación correcta de este producto

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador accos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

promueve la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a

un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

producto

o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio c plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales

siduos de aparatos eléctricos y electrónic

(Se aplica en países con sistemas de recolección por

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se

Eliminación correcta de las baterías de este

Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan o dañar el medioambiente. Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaie, separe

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos auímicos Ha, Co

las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

EN 62209-2: 2010 EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

El procedimiento de evaluación de la conformidad mencionado en el Artículo 10 y detallado en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha realizado con la participación de las siguientes entidades notificadas:

Representante en la UE

(Nombre v firma de la persona aut

y la Directiva (2011/65/EU) sobre restricciones a la utilización de deter sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2013.06.11